Pierwsze kroki w konfiguracji - Lokalizacja

☒ **1. Poproś o dane dostępowe**

Ten krok został już wykonany!

☐ **2. Zaloguj się do portalu**

Postępuj zgodnie z linkiem w e-mailu, który od nas otrzymałeś.

☐ **3. Zapoznaj się ze stronami pomocy**

Strony pomocy z filmami instruktażowymi i poradnikami znajdziesz w portalu w prawym górnym rogu pod zakładką "Pomoc" lub pod adresem https://www.geocapture.de/pl/instrukcje.

☐ **4. Zamontuj nadajniki GPS**

Każdy warsztat może przeprowadzić montaż nadajników GPS. Czas potrzebny na montaż wynosi około 45-60 minut na pojazd. W każdym opakowaniu znajduje się instrukcja montażu – należy podłączyć przewody plusa, masy i zapłonu. Po instalacji należy przeprowadzić kontrolę instalacji.

☐ **5. Zmień nazwy pojazdów**

W geoCapture zmień teraz utworzone pojazdy na rzeczywiste dane. W zakładce Pojazdy -> Nadajniki kliknij prawym przyciskiem myszy na pojazd i wybierz „Zmień".

☐ **6. Zmień nazwy beaconów (w przypadku lokalizacji narzędzi)**

Beacony zakupione w geoCapture są już przypisane w zakładce Pojazdy > Beacony. Kliknij prawym przyciskiem myszy na beacon i uzupełnij dane urządzenia/narzędzia, do którego beacon ma zostać przymocowany.

☐ **7. Przymocuj beacony (w przypadku lokalizacji narzędzi)**

Teraz beacony zostaną przymocowane do urządzeń/narzędzi. Najczęściej beacony są przyklejane. Poproś nas o odpowiedni klej silikonowy.

☐ **8. Odblokuj funkcję urządzenia (opcjonalnie)**

Poproś o darmowe odblokowanie funkcji urządzeń. Beacony są łączone z urządzeniami, dzięki czemu można ustawić terminy konserwacji (np. przegląd UVV) dla tych urządzeń.

☐ **9. Zbieraj dane GPS**

Po zamontowaniu nadajników GPS w pojazdach dane GPS są automatycznie zbierane. Beacony są aktywne od razu po zakupie i są automatycznie lokalizowane w pobliżu pojazdów, odbiorników (gateway) lub aplikacji. Gdy wykonasz jazdę testową, możesz ją śledzić w module śledzenia.

☐ **10. Utwórz aplikacje (opcjonalnie)**

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi i aplikacjami odbywa się w portalu w zakładce Ustawienia -> Aplikacje. Do lokalizacji i beaconów zalecamy następujące funkcje: Pojazdy, Śledzenie, Beacony, Śledzenie beaconów i Urządzenia.

☐ **11. Przejrzyj raporty**

W zakładce „Raporty" znajdziesz wszystkie narzędzia do analiz, spróbuj ich użyć. Dla pojazdów polecamy „Raport pojazdu".